



VULPES GOODS

PETS

WATER FOUNTAIN FOR PETS

**MANUAL • HANDBUCH •
HANDLEIDING • MANUEL**

WWW.VULPESGOODS.COM

ENGLISH

3

The device	4
User guide	5
Characteristics and Application	7
Product Parameter	9

DEUTSCH

10

Das Gerät	11
Benutzerhandbuc	12
Eigenschaften und Anwendung	14
Produkt Parameter	16

NEDERLANDS

17

Het apparaat	18
Gebruiksaanwijzing	19
Kenmerken en toepassingen	21
Product Parameter	23

FRANÇAIS

24

Le dispositif	25
Manuel de l'utilisateur	26
Caractéristiques et applications	28
Paramètres du Produit	30

ENGLISH

THE DEVICE



WATERFOUNTAIN




FILTER NET



FLOWER



USER MANUAL



USB-C CABLE

USER GUIDE

1. Charge the fountain for 2.5 hours before using it for the first time. (When the fountain is charging, the light lights red, when fully charged, the light lights green)
Low battery voltage: The indicator light flashes for five minutes and then automatically turns off.



Low battery voltage: The indicator light flashes for five minutes and then switches off automatically.

2. Fill the water basin with water. Make sure the water basin is filled above the MIN line and fill the water basin with a maximum of 900ml



3. Place the flower in the water outlet and make sure it is firmly in place.



4. Place the filter in the water tank to prevent cat hair and dirt from entering the pump.



5. Turn on the fountain by moving the slider on the back.



6. Don't forget to seal the back cover again. This will prevent water damage and dirt in your charging port.



CHARACTERISTICS AND APPLICATION

- Always clean the fountain before use. Make sure you do this first and only then put water in the fountain. Make sure the water level is between the highest and lowest level at all times.
- For the very first use, charge the fountain for 2.5 hours before using it.
- Every time you turn the fountain on, it works automatically for 25 seconds.
- When the fountain has a low battery capacity, the indicator light flashes 5x, now the fountain automatically turns off.
- When you are not going to use the fountain for a long time, turn it off. In order to save battery life.
- Wash the filter regularly to keep the water clean.
- To avoid damage to the battery, do not place and store the product in a warm environment.
- Never clean the product with detergents or chemicals to prevent damage to the product and explosion hazard to the battery.
- Do not use sharp objects to modify the product.

- We advise against doing this anyway.
- Charge the fountain every 60 days if you are not going to use it for a long time.
- Charge the battery on time to avoid overcharging the battery.
- Place and store the fountain in a dry and safe environment
- Use the standard usb cable for charging.

PRODUCT PARAMETERS

Operating time:	8 hours.
Standby operation time:	6 months
Detection angle:	120 degrees
Detection distance:	0-3 Meter
Battery capacity:	1000mAh
Charging time:	2.5 hours
Charging method:	USB-C
Maximum output power:	0.46W
Water resistance level:	IPX1
Water capacity:	1L

DEUTSCH

DAS GERÄT



TRINKBRÜNNEN




FILTER NETZ



BLUME



BEDIENUNGSANLEITUNG



LADEKABEL TYP-C

BENUTZERHANDBUCH

1. Laden Sie den Brunnen 2,5 Stunden lang auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal benutzen. (Wenn der Brunnen geladen wird, leuchtet das Licht rot, wenn er vollständig geladen ist, leuchtet das Licht grün)



Niedrige Batteriespannung: Die Anzeigeleuchte blinkt fünf Minuten lang und schaltet sich dann automatisch aus.

2. Füllen Sie die Wasserwanne mit Wasser. Achten Sie darauf, dass das Wasserbecken über die MIN-Linie hinaus gefüllt ist und füllen Sie das Wasserbecken mit maximal 900 ml.



3. Setzen Sie die Blume in den Wasserauslass und vergewissern Sie sich, dass sie fest sitzt.



4. Setzen Sie den Filter in den Wassertank, um zu verhindern, dass Katzenhaare und Schmutz in die Pumpe gelangen.



5. Schalten Sie die Fontäne ein, indem Sie den Schieberegler auf der Rückseite bewegen.



6. Vergessen Sie nicht, die hintere Abdeckung wieder zu versiegeln. So vermeiden Sie Wasserschäden und Schmutz in Ihrem Ladeanschluss.



EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG

- Bitte reinigen Sie den Wassertank, bevor Sie ihn benutzen und mit Wasser füllen. Achten Sie darauf, dass der Wasserstand zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Stand liegt.
- Bitte laden Sie das Gerät vor Gebrauch 2,5 Stunden auf.
- Jedes Mal, wenn Sie das Gerät einschalten, wird es automatisch 25 Sekunden lang aktiviert.
- Bei niedrigem Batteriestand blinkt die Anzeige fünf Mal und schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es bitte aus.
- Bitte waschen Sie das Filternetz regelmäßig, um das Wasser sauber zu halten.
- Bitte stellen Sie das Produkt nicht in eine Umgebung mit hohen Temperaturen, um Schäden an der Batterie und Hauptplatine zu vermeiden.
- Bitte bringen Sie das Produkt nicht in Berührung mit ätzenden Chemikalien, um eine Explosion der Batterie und eine Beschädigung der Hauptplatine zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um den Host Computer zu durchstechen, um unwiederbringliche Schäden an der Hauptplatine oder Batterie zu vermeiden.

- Bitte laden Sie das Gerät alle 60 Tage auf, auch wenn Sie es längere Zeit nicht nutzen.
- Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig auf, um unwiederbringliche Schäden durch Überentladung der Batterie zu vermeiden.
- Bitte stellen Sie das Gerät in einer sicheren und trockenen Umgebung auf.
- Bitte verwenden Sie zum Aufladen das Standard-Netzkabel.

PRODUKT PARAMETER

Kontinuierliche Arbeitszeit:	8 Stunden
Standby-Zeit:	6 Monate
Erfassungswinkel:	120 Grad
Erkennungsabstand:	0-3 Meter
Batteriekapazität:	1000mAh
Ladedauer:	2,5 Stunden
Ladeverfahren:	Typ-C
Maximale Ausgangsleistung:	0.46W
Wasserfestigkeit:	IPX1
Wassertankvolumen:	1L

NEDERLANDS

HET APPARAAT



FONTEIN




FILTER NET



BLOEM



HANDLEIDING



USB-C KABEL

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Laadt de fontein voor 2.5 uur op, voordat je hem voor het eerst gebruikt. (Wanneer de fontein oplaadt, brandt het lampje rood, wanneer deze volledig is opgeladen brandt het lampje groen)



Lage batterijspanning:
Het indicatorlampje knippert vijf minuten lang en schakelt vervolgens automatisch uit.

2. Vul de waterbak met water. Zorg dat de waterbak gevuld is boven de MIN streep en vul de waterbak maximaal met 900ml



3. Plaats de bloem in de wateruitlaat en zorg dat deze stevig vast zit.



4. Plaats het filter in de waterbak om te voorkomen dat kattenharen en vuil in de pomp terecht kunnen komen.



5. Zet de fontein aan door aan de achterzijde het schuifknopje te verplaatsen.



6. Vergeet niet om de achterzijde weer af te sluiten. Zo voorkomt u waterschade en vuil in uw oplaadpoort.



KENMERKEN EN TOEPASSINGEN

- Maak de fontein altijd schoon voor gebruik. Zorg dat je dit eerst doet en dan pas water in de fontein doet. Zorg er ten alle tijden voor dat het waterlevel tussen het hoogste en laagste niveau staat.
- Laadt de fontein voor het allereerste gebruik, eerst voor 2,5 uur op, voor je hem gebruikt.
- Iedere keer dat je de fontein aanzet, werkt hij automatisch voor 25 seconden.
- Wanneer de fontein een lage batterijcapaciteit heeft, flitst het indicatielampje 5x, nu gaat de fontein automatisch uit.
- Wanneer je de fontein lang niet gaat gebruiken, zet hem dan uit. Om zo de levensduur van de batterij te besparen.
- Was het filter regelmatig om het water schoon te houden.
- Plaats en bewaar het product niet in een warme omgeving, om schade aan de batterij te voorkomen.
- Maak het product nooit schoon met schoonmaakmiddelen of chemicaliën om schade aan het product en explosiegevaar aan de batterij te voorkomen.

- Gebruik geen scherpe objecten om het product te modificeren. Wij raden sowieso af om dit te doen.
- Laadt de fontein iedere 60 dagen op, wanneer je hem voor een lange tijd niet gaat gebruiken.
- Laadt de batterij optijd op, om overlading van de batterij te voorkomen.
- Plaats en bewaar de fontein in een droge en veilige omgeving
- Gebruik de standaard usb-kabel voor het opladen.

PRODUCT PARAMETER

Werkingstijd:	8 uur
Standby- werkingstijd:	6 maanden
Detectiehoek:	120 graden
Detectieafstand:	0-3 Meter
Batterijcapaciteit:	1000mAh
Oplaadtijd:	2.5 uur
Oplaadmethode:	USB-C
Maximaal uitgangsvermogen:	0.46W
Waterbestendigsheidslevel:	IPX1
Waterinhoud:	1L

FRANCAIS

LE DISPOSITIF



FONTAINE À EAU




FILET FILTRANT



FLEUR



MANUEL D'UTILISATION



CABLE USB-C

MANUEL DE L'UTILISATEUR

1. Chargez la fontaine pendant 2,5 heures avant de l'utiliser pour la première fois. (Lorsque la fontaine est en cours de chargement, le voyant lumineux s'allume en rouge, lorsqu'elle est complètement chargée, le voyant s'allume en vert).

Tension de batterie faible : le témoin lumineux clignote pendant cinq minutes puis s'éteint automatiquement.

2. Remplissez le réservoir d'eau. Veillez à ce que la cuvette soit remplie au-dessus de la ligne MIN et remplissez la cuvette avec un maximum de 900 ml.

3. Placez la fleur dans la sortie d'eau et assurez-vous qu'elle est bien en place.



4. Placez le filtre dans le réservoir d'eau pour empêcher les poils de chat et les saletés de pénétrer dans la pompe.



5. Allumez la fontaine en déplaçant le curseur situé à l'arrière.



6. N'oubliez pas de refermer le couvercle arrière. Vous évitez ainsi les dommages causés par l'eau et la saleté dans le port de charge.



CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Nettoyez toujours la fontaine avant de l'utiliser. Veillez à le faire avant de mettre de l'eau dans la fontaine. Veillez à ce que le niveau d'eau se situe toujours entre le niveau le plus haut et le niveau le plus bas.
- Lors de la toute première utilisation, chargez la fontaine pendant 2,5 heures avant de l'utiliser.
- Chaque fois que vous allumez la fontaine, elle fonctionne automatiquement pendant 25 secondes.
- Lorsque la capacité de la batterie est faible, le témoin lumineux clignote 5x, puis la fontaine s'éteint automatiquement.
- Lorsque vous n'allez pas utiliser la fontaine pendant une longue période, éteignez-la. Afin d'économiser la batterie.
- Lavez régulièrement le filtre pour garder l'eau propre.
- Pour éviter d'endommager la batterie, ne placez pas et ne stockez pas le produit dans un environnement chaud.
- Ne nettoyez jamais le produit avec des détergents ou des produits chimiques afin d'éviter tout dommage au produit et tout risque d'explosion de la batterie.

- N'utilisez pas d'objets pointus pour modifier le produit. Nous vous déconseillons de toute façon de le faire.
- Chargez la fontaine tous les 60 jours si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.
- Chargez la batterie à temps pour éviter de la surcharger.
- Placez et stockez la fontaine dans un environnement sec et sûr.
- Utilisez le câble USB standard pour le chargement.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Durée de fonctionnement :	8 heures.
Temps de fonctionnement en veille :	6 mois
Angle de détection :	120 degrés
Distance de détection :	0-3 Mètres
Capacité de la batterie :	1000mAh
Temps de chargement :	2,5 heures
Méthode de chargement :	USB-C
Puissance de sortie maximale :	0.46W
Niveau de résistance à l'eau :	IPX1
Capacité en eau :	1L