



VULPES GOODS®

SCHOENENDROGER

HANDLEIDING

INHOUD

1. Het product	3 - 4
2. Gebruik	5
3. Waarschuwingen	6 - 7
4. Onderhoud	8
5. Parameters - Service & Garantie	9

HET PRODUCT



Bedieningspaneel

Drying

Druk eenmalig op de knop om de schoenendroger aan te zetten. Druk nogmaals om de schoenendroger uit te zetten.

Ozone

Druk eenmalig op de knop om de ozone functie aan te zetten. Druk nogmaals om de ozone functie uit te zetten.

Timer

Druk eenmalig op de knop om de timer functie aan te zetten. Druk nogmaals om de timer functie uit te zetten.

Time +

Druk eenmalig op de knop om extra tijd toe te voegen. Houd de knop ingedrukt om sneller een langere tijd in te stellen.

Time -

Druk eenmalig op de knop om de tijd te verminderen. Houd de knop ingedrukt om sneller een kortere tijd in te stellen.

GEBRUIK

1. Zorg voor gebruik dat u de juiste spanning gebruikt. Namelijk 220v~50Hz.
2. Plaats de stekker in het stopcontact en zet de schoenendroger aan.
3. De schoenendroger kan uitschoven worden, doe dit met beleid om defecten te voorkomen.
4. Plaats de schoenen in de juiste richting om omvallen te voorkomen.
5. Kies de gewenste tijd afhankelijk van uw stof of model. Gebruik Time + en - om te wisselen van tijd.
6. Zijn uw schoenen droog? Haal direct de stekker uit het stopcontact in verband met oververhitting.

Model	Tijd
Sportschoenen	+/- 20 minuten
Laarzen	+/- 20 minuten
Lerenschoenen	+/- 15 minuten

WAARSCHUWINGEN

1. Check altijd uw stekker voor gebruik om schokken en defecten te voorkomen.
2. Zorg dat u de juiste stroomtoevoer kiest. (220V - 50Hz)
3. Wegens brandveiligheid, haal de stekker uit het stopcontact als u de schoenendroger niet gebruikt.
4. Plaats de schoenendroger niet in een warme omgeving om oververhitting te voorkomen.
5. Gebruik de schoenendroger niet in de badkamer.
6. Gebruik de schoenendroger op een warmtebestendige ondergrond.
7. Ontstaat er rook of damp, stop dan direct met het gebruik en neem contact op.
8. Maak de schoenen eerst droog, gebruik de schoenendrager niet als er overmatig water is.

9. Gebruik geen chemicaliën of oliën tijdens gebruik.
10. Gebruik het product niet in het bijzijn van kinderen. Het product mag ook niet bediend worden door kinderen onder de 16 jaar.
11. Laat het product niet in aanraking komen met regen of water. Dit kan een elektrische schok creëren.
12. Plaats de schoenendroger niet in de buurt van gordijnen, dieren of ontvlambare stoffen/producten.
13. Gebruik de schoenendroger uitsluitend voor schoenen. Niet voor andere producten.
14. Voorkom dat er stenen, blaadjes of zand in de schoenendroger terecht komen.
15. Het is verboden om de ventilatiegaten af te plakken of dicht te maken.

ONDERHOUD

1. Zorg dat uw stekker uit het stopcontact is voor u de schoenendroger reinigt.
2. Gebruik een zachte, droge doek om de schoenendroger te reinigen.
3. Gebruik geen chemicaliën of oliën tijdens het reinigen.
4. Na het reinigen, plaats uw schoenendroger op een droge plaats met voldoende ventilatie.

PARAMETERS

Modelnummer:	VG-360
Input spanning:	220-240V ~ 50/60Hz
Power:	200W
Materiaal:	ABS
Gewicht:	800Gr
Afmeting:	280 x 85 x 175 mm

SERVICE & GARANTIE

Bedankt voor je bestelling van de Vulpes Goods® Schoenendroger. Hopelijk ervaar je veel gemak van ons product.

Mocht het apparaat niet werken of wanneer je een andere vraag voor ons hebt, neem dan gerust contact met ons op.