



VULPES GOODS

TECH

**ELEKTRISCHE KACHEL
ELITE**

INHOUD

1. Het product	3 - 5
2. Gebruik	6
3. Waarschuwingen	7 & 8
4. Parameters - Service & Garantie	9

HET PRODUCT



Handel

Gebruik de handel om de kachel eenvoudig te verplaatsen. LET OP: Verplaats de kachel nooit tijdens gebruik.

Controle paneel

Gebruik het paneel voor handmatige bediening. Als de afstandsbediening niet binnen handbereik ligt, kunt u door middel van de knoppen een keuze maken.

Lucht uitlaat

Om de warmte te verspreiden, blaast de kachel lucht rondom de lucht uitlaat. Zorg ervoor dat u niks binnen 40cm van de luchtuitlaat plaatst.

Controle paneel

Let op: De knoppen op de afstandsbediening komen overeen met de werking van het controle paneel.



Aan/uit

Druk eenmalig op de knop om de kachel in te schakelen. Druk nogmaals om de kachel uit te schakelen.



Modus

Druk op de modus knop om te kiezen uit ECO/ laag/hoog/Natuurlijke lucht



Temperatuur +/-

Regel de temperatuur met een druk op de knop. De +/- werkt alleen voor de warmte.



Roteren

Druk eenmalig om de kachel te laten roteren. Druk nogmaals om de kachel stil te zetten.



Timer

Kies de gewenste timer tussen de 1 - 12 uur. Elke druk op de knop, voegt een uur toe aan de timer.



Open haard

Druk eenmalig op de knop om de open haard aan te zetten. Druk nogmaals om de functie uit te schakelen.

GEBRUIK

1. Zorg voor de juiste aansluiting en stroomtoevoer naar de kachel. Let er op dat de spanning juist is.
2. Druk eenmalig op de aan/uit knop om de kachel in te schakelen. Druk nogmaals om de kachel uit te schakelen.
3. Kies de gewenste warmte, afhankelijk van de modus. Druk eenmalig op de modus knop om de ECO mode te starten, druk tweemaal voor de lage mode, druk driemaal voor de hoge mode en druk viermaal om de natuurlijke wind mode te starten.
4. Kies voor eventuele rotatie of open haardvuur door middel van uw afstandsbediening of controle paneel.

Automatische beveiliging

Als de kachel meer dan 45 graden wordt gekanteld, zal de kachel automatisch uitschakelen. Zet de kachel correct neer en u kunt de kachel weer bedienen.

Als de kachel te warm dreigt te worden, zal de kachel zichzelf uitschakelen. Laat de kachel afkoelen en check of uw stroomtoevoer nog intact is.

WAARSCHUWINGEN

- Wanneer de kachel in werking is, is het verboden de kachel te bedekken met voorwerpen of te verplaatsen.
- Controleer voor gebruik of de voeding voldoet aan de eisen van dit product en of de nominale stroom van het stopcontact juist is.
- Gebruik het product op de juiste ondergrond. Vermijd brandgevaarlijke ondergronden of materialen.
- Het is ten strengste verboden de kachel te demonteren.
- Het is ten strengste verboden om de kachel te gebruiken in de buurt van een omgeving met hoge temperaturen, zoals een vuurbron om brand- en explosiegevaar te voorkomen.
- De kachel mag niet worden gebruikt in ontvlambare, explosieve, stoffige, olieachtige en vochtige omgevingen.
- De kachel moet worden gebruikt op een vlakke tafel of grond, en er mag geen belemmering zijn binnen een straal van 90 cm.
- Houd de kachel buiten het bereik van kinderen onder 16 jaar.
- Gebruik de kachel niet in de buurt van brandbare voorwerpen zoals gordijnen, bedden, enz.

- De kachel is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik in de douche is ten strengste afgeraden.
- Raak het ventilatierooster niet aan wanneer de kachel aan staat, om brandwonden te voorkomen.
- Raak de display niet aan en trek de stekker niet uit het stopcontact met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
- Plaats de kachel buiten het bereik van kinderen of huisdieren.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet er, om gevaar te voorkomen, contact met ons worden opgenomen.
- De kachel mag niet direct onder het stopcontact worden geplaatst.
- Als er tijdens het gebruik van de kachel buitengewone geluiden optreden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de kachel.
- Verplaats de kachel niet tijdens gebruik. Dit om defecten en onverhoopte situaties te voorkomen.
- Trek niet zomaar de kabel uit het stopcontact. Schakel de kachel eerst volledig uit.
- Laat de kachel niet in aanraking komen met water of overmatig vocht.

PARAMETERS

Modelnummer:	VG-GD9215
Ingangsspanning	110-120V
Nominaal vermogen:	1500W
Gewicht:	1600Gr
Afmeting:	185mm x 175mm x 350mm
Materiaal:	ABS

SERVICE & GARANTIE

Bedankt voor je bestelling van de Vulpes Goods® Elektrische Kachel Elite. Hopelijk ervaar je veel gemak van ons product.

Mocht het apparaat niet werken of wanneer je een andere vraag voor ons hebt, neem dan gerust contact met ons op.