



VULPES GOODS®
TECH

MINI AIRCO

PRO

**MANUAL • HANDBUCH •
HANDLEIDING • MANUEL**

WWW.VULPESGOODS.COM

ENGLISH **3**

The product	4
User manual	7
Characteristics and Applications	8
Product Parameters	9

DEUTSCH **10**

Das Produkt	11
Anweisungen für den Gebrauch	14
Eigenschaften und Anwendungen	15
Produkt Parameter	16

NEDERLANDS **17**


Het product	18
Gebruiksaanwijzing	21
Kenmerken en Toepassingen	22
Product Parameters	23

FRANCAIS **24**

Le produit	25
Manuel de l'utilisateur	28
Caractéristiques et applications	29
Paramètres du produit	30

ENGLISH

THE PRODUCT



Water Storage

To get cold air from the air conditioner, fill the storage with cold water.

Water Storage Line

Look at the side while filling the water storage.

Fill the storage up to the fill line.

On/Off Button

Hold the on/off button for 3 seconds to activate the Mini Air Conditioner PRO. To turn off the air conditioner, hold the button again for 3 seconds.

Wind Speed Button

Press once for the lowest speed.

Press twice for medium speed.

Press three times for high speed.

Press four times for the highest speed.

After pressing five times, the air conditioner will automatically return to the lowest speed.

Timer Function

Press once for the 2-hour timer.

Press twice for the 4-hour timer.

Press three times for the 6-hour timer.

Press four times for the 8-hour timer.

After pressing five times, the timer will stop.

Light Function

When you press the button, the light function will be activated and the 7 colors will continuously change. To turn off the light function, press the button again.

Cold Air Speed

To activate the Cold Air speed, press the button; once pressed, the air conditioner will release cold air.

Press once for the lowest speed.

Press twice for the highest speed.

After pressing three times, the cold air will stop.

USB-C Port

To make the air conditioner work, plug the provided charging cable into the mini air conditioner.

Waterreservoir

The water reservoir collects the excess water and stores it in the water reservoir. After use, remove the cap at the bottom of the back of the air conditioner and empty the reservoir.

USER MANUAL

1. Place the air conditioner in the desired location. Ensure the air conditioner is always plugged into the power outlet to operate.
2. Before turning on the air conditioner, fill the water storage with cold water up to the fill line.
3. To activate the air conditioner, hold the on/off button for 3 seconds. Once the air conditioner is on, it will ventilate at the lowest setting.
4. To adjust the wind speed, press the wind speed button:
 - Press once for the lowest speed.
 - Press twice for medium speed.
 - Press three times for high speed.
 - Press four times for the highest speed.
 - After pressing five times, the air conditioner will automatically return to the lowest speed.
5. To set a timer, press the timer function button:
 - Press once for the 2-hour timer.
 - Press twice for the 4-hour timer.
 - Press three times for the 6-hour timer.
 - Press four times for the 8-hour timer.
 - After pressing five times, the timer will stop.
6. To activate the Cold Air speed, press the button. Once you press the button, cold air will come out of the air conditioner.
 - Press once for the lowest speed.
 - Press twice for the highest speed.
 - After pressing three times, the cold air will stop.
7. To activate the light function, press the light button. The seven colors will continuously change. To turn off the light function, press the button again.

CHARACTERISTICS AND APPLICATIONS


- Do not insert fingers or other objects into the air conditioner.
- Ensure the air conditioner is placed in a suitable location to prevent potential fall damage.
Note: Fall damage is not covered under warranty.
- Condensation on the inside of the fan and air outlet is normal when using the cold air function.
- Check the water level in the water tank before using the cooling wind function.
- Do not leave the air conditioner unattended during use, and keep it out of reach of children or pets.
- Always keep the machine upright during use and do not tilt it.
- Make sure to properly close the water tank before using the machine.

PRODUCT PARAMETER

Product Name:	Mini Air Conditioner PRO
Model:	CF-006
Product Quality:	Qualified
Weight:	900g
Color:	White/Black/Gray
Input:	DC 5V 1.5A
Power:	7W
Material:	ABS+PP
Dimensions:	16.6 x 14.3 x 24.2 cm
Noise Level:	≤55dB
Nominal Evaporation:	Low: 90ml/h ±30% High: 160ml/h ±30%

DEUTSCH

DAS PRODUKT



Wasserspeicher

Um kalte Luft aus der Klimaanlage zu erzeugen, füllen Sie den Speicher mit kaltem Wasser.

Wasserspeicherlinie

Beim Befüllen des Wasserspeichers beachten Sie die Seitenlinie. Füllen Sie den Speicher bis zur Fülllinie.

Ein/Aus-Taste

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden, um den Mini Airco PRO zu aktivieren. Um die Klimaanlage auszuschalten, halten Sie die Taste erneut für 3 Sekunden gedrückt.

Windgeschwindigkeitstaste

Drücken Sie 1 Mal für die niedrigste Geschwindigkeit.

Drücken Sie 2 Mal für mittlere Geschwindigkeit.

Drücken Sie 3 Mal für hohe Geschwindigkeit.

Drücken Sie 4 Mal für die höchste Geschwindigkeit.

Nach 5 Mal Drücken kehrt die Klimaanlage automatisch zur niedrigsten Geschwindigkeit zurück.

Timer-Funktion

Drücken Sie 1 Mal für den Timer von 2 Stunden.

Drücken Sie 2 Mal für den Timer von 4 Stunden.

Drücken Sie 3 Mal für den Timer von 6 Stunden.

Drücken Sie 4 Mal für den Timer von 8 Stunden.

Nach 5 Mal Drücken wird der Timer gestoppt.

Lichtfunktion

Durch Drücken der Taste wird die Lichtfunktion aktiviert und die 7 Farben wechseln kontinuierlich. Zum Ausschalten der Lichtfunktion drücken Sie die Taste erneut.

Kaltluftgeschwindigkeit

Um die Kaltluftgeschwindigkeit zu aktivieren, drücken Sie die Taste. Die Klimaanlage wird kalte Luft abgeben.

Drücken Sie 1 Mal für die niedrigste Geschwindigkeit.

Drücken Sie 2 Mal für die höchste Geschwindigkeit.

Nach 3 Mal Drücken wird die kühle Luft gestoppt.

USB-C-Anschluss

Um die Klimaanlage zu betreiben, schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an den Mini Airco an.

Wasser reservoir

Der Wasserbehälter fängt das überschüssige Wasser auf und bewahrt es im Wasserbehälter auf. Nach dem Gebrauch entfernst du die Kappe an der Unterseite der Rückseite der Klimaanlage und leerst den Behälter.

ANWEISUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

1. Stellen Sie die Klimaanlage an Ihrem gewünschten Ort auf. Stellen Sie sicher, dass die Klimaanlage immer eingesteckt ist, um zu funktionieren.
2. Bevor Sie die Klimaanlage einschalten, füllen Sie den Wasserspeicher mit kaltem Wasser bis zur Fülllinie.
3. Um die Klimaanlage zu aktivieren, halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Klimaanlage eingeschaltet ist, wird sie auf der niedrigsten Stufe belüftet.
4. Um die Windgeschwindigkeit anzupassen, drücken Sie die Windspeed-Taste:
 - Drücken Sie 1x für die niedrigste Geschwindigkeit.
 - Drücken Sie 2x für mittlere Geschwindigkeit.
 - Drücken Sie 3x für hohe Geschwindigkeit.
 - Drücken Sie 4x für die höchste Geschwindigkeit.
 - Nach 5x Drücken kehrt die Klimaanlage automatisch zur niedrigsten Geschwindigkeit zurück.
5. Um einen Timer einzustellen, drücken Sie die Timer-Funktionstaste:
 - Drücken Sie 1x für den Timer von 2 Stunden.
 - Drücken Sie 2x für den Timer von 4 Stunden.
 - Drücken Sie 3x für den Timer von 6 Stunden.
 - Drücken Sie 4x für den Timer von 8 Stunden.
 - Nach 5x Drücken wird der Timer gestoppt.
6. Um die Kaltluftgeschwindigkeit zu aktivieren, drücken Sie die entsprechende Taste. Sobald Sie die Taste drücken, wird kalte Luft aus der Klimaanlage strömen.
 - Drücken Sie 1x für die niedrigste Geschwindigkeit.
 - Drücken Sie 2x für die höchste Geschwindigkeit.
 - Nach 3x Drücken wird die kühle Luft gestoppt.
7. Um die Lichtfunktion einzuschalten, drücken Sie die Lichttaste. Die sieben Farben werden kontinuierlich wechseln. Um die Lichtfunktion auszuschalten, drücken Sie erneut auf die Taste.

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGEN


- Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in die Klimaanlage.
- Stellen Sie sicher, dass die Klimaanlage an einem sicheren Ort platziert ist, um etwaige Sturzschäden zu vermeiden.
Beachten Sie: Schäden durch Stürze sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Kondensation an der Innenseite des Lüfters und der Luftaustrittsöffnung ist bei Verwendung der Kaltluftfunktion normal.
- Überprüfen Sie den Wasserstand im Wassertank, bevor Sie die Kühlwindfunktion verwenden.
- Lassen Sie die Klimaanlage während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt und halten Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren.
- Halten Sie die Maschine während des Betriebs immer aufrecht und neigen Sie sie nicht.
- Verschließen Sie den Wassertank fest, bevor Sie die Maschine verwenden.

PRODUKT PARAMETER

Produktname:	Mini Airco PRO
Modell:	CF-006
Produktqualität:	Qualifiziert
Gewicht:	900g
Farbe:	Weiß/Schwarz/Grau
Eingang:	DC 5V 1,5A
Leistung:	7W
Material:	ABS+PP
Abmessungen:	16,6 x 14,3 x 24,2 cm
Geräuschpegel:	≤55dB
Nominale Verdunstung:	Niedrig: 90 ml/h ±30% Hoch: 160 ml/h ±30%

NEDERLANDS

HET PRODUCT



Wateropslag

Om koude lucht uit de airco te laten komen, vul je de opslag met koud water.

Wateropslag lijn

Kijk aan de zijkant tijdens het vullen van de wateropslag. Vul de opslag tot aan de vullijn.

Aan/uit knop

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de Mini Airco PRO te activeren. Om de airco uit te schakelen, houd je de knop opnieuw 3 seconden ingedrukt.

windsnelheid knop

Druk 1x voor de laagste snelheid.

Druk 2x voor gemiddelde snelheid.

Druk 3x voor hoge snelheid.

Druk 4x voor de hoogste snelheid.

Na 5x drukken zal de airco automatisch terugkeren naar de laagste snelheid.

Timer functie

Druk 1x voor de timer van 2 uur

Druk 2x voor de timer van 4 uur

Druk 3x voor de timer van 6 uur

Druk 4x voor de timer van 8 uur

Na 5x drukken zal de timer stoppen.

Licht functie

Als je op de knop drukt, wordt de lichtfunctie geactiveerd en zullen de 7 kleuren continu wisselen. Om de lichtfunctie uit te schakelen, druk je opnieuw op de knop.

Koude lucht snelheid

Om de koude lucht snelheid te acciveren druk je op de knop, zodra je op knop zal uit de airco koude lucht komen.

Druk 1x voor de laagste snelheid.

Druk 2x voor de hoogste snelheid.

Na 3x drukken zal de koude lucht stoppen.

USB-C poort

Om de airco te laten werken, plug je de meegeleverde oplaadkabel in de mini airco.

Waterreservoir

De waterreservoir vangt het overige water op en bewaart het in de water reservoir. Na gebruik haal je onderin aan de achterkant van de airco, het dopje eraf en giet je het reservoir leeg.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Plaats de airco op de gewenste plek. Zorg ervoor dat de airco altijd in het stopcontact zit om te kunnen werken.

2. Voordat je de airco aanzet, vul je de wateropslag met koud water tot aan de vullijn.

3. Om de airco te activeren, houd je de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt. Zodra de airco aan staat, zal deze op de laagste stand ventileren.

4. Om de windsnelheid aan te passen, druk je op de windsnelheid knop:

- Druk 1x voor de laagste snelheid.
- Druk 2x voor gemiddelde snelheid.
- Druk 3x voor hoge snelheid.
- Druk 4x voor de hoogste snelheid.
- Na 5x drukken keert de airco automatisch terug naar de laagste snelheid.

5. Om een timer in te stellen, druk je op de timer functie knop:

- Druk 1x voor de timer van 2 uur.
- Druk 2x voor de timer van 4 uur.
- Druk 3x voor de timer van 6 uur.
- Druk 4x voor de timer van 8 uur.
- Na 5x drukken stopt de timer.

6. Om de koude lucht snelheid te acciveren druk je op de knop. Zodra je op de knop drukt, zal er koude lucht uit de airco komen.

- Druk 1x voor de laagste snelheid.
- Druk 2x voor de hoogste snelheid.
- Na 3x drukken zal de koude lucht stoppen.

7. Om de lichtfunctie in te schakelen, druk je op de lichtknop.

De 7 kleuren zullen continu wisselen. Om de lichtfunctie uit te schakelen, druk je opnieuw op de knop.

KENMERKEN EN TOEPASSINGEN


- Steek geen vingers of andere voorwerpen in de airco.
- Zorg ervoor dat de airco op een goede locatie geplaatst is om eventuele valschade te voorkomen. **Let op:** Valschade valt niet onder garantie.
- Condensatie op de binnenkant van de ventilator en luchtuitlaat is normaal bij gebruik van de koude luchtfunctie.
- Controleer het waterniveau in het wateropslag voordat je de koelwindfunctie gebruikt.
- Laat de airco tijdens gebruik niet onbeheerd achter, houd de airco buiten bereik van kinderen of huisdieren.
- Houd de machine tijdens gebruik altijd rechtop en kantel deze niet.
- Sluit het waterreservoir goed af voordat je de machine gebruikt.

PRODUCT PARAMETER

Productnaam:	Mini Airco PRO
Model:	CF-006
Productkwaliteit:	Gekwalificeerd
Gewicht:	900g
Kleur:	Wit/Zwart/Grijs
Ingang:	DC 5V 1.5A
Vermogen:	7W
Materiaal:	ABS+PP
Afmeting:	16.614.324.2cm
Geluidsniveau:	≤55dB
Nominale verdamping:	Laag: 90ml/u±30% Hoog: 160ml/u±30%

FRANCAIS

LE PRODUIT



Réservoir d'eau

Pour faire sortir de l'air froid de la climatisation, remplissez le réservoir avec de l'eau froide.

Ligne de remplissage du réservoir d'eau

Observez sur le côté pendant le remplissage du réservoir d'eau. Remplissez le réservoir jusqu'à la ligne de remplissage.

Marche/Arrêt

Maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes pour activer le Mini Airco PRO. Pour éteindre la climatisation, maintenez à nouveau le bouton enfoncé pendant 3 secondes.

Bouton de vitesse du vent

Appuyez 1 fois pour la vitesse la plus basse.

Appuyez 2 fois pour la vitesse moyenne.

Appuyez 3 fois pour la vitesse élevée.

Appuyez 4 fois pour la vitesse la plus élevée.

Après 5 pressions, la climatisation reviendra automatiquement à la vitesse la plus basse.

Fonction minuterie

Appuyez 1 fois pour la minuterie de 2 heures.

Appuyez 2 fois pour la minuterie de 4 heures.

Appuyez 3 fois pour la minuterie de 6 heures.

Appuyez 4 fois pour la minuterie de 8 heures.

Après 5 pressions, la minuterie s'arrêtera.

Fonction lumière

En appuyant sur le bouton, la fonction lumière sera activée et les 7 couleurs changeront en continu. Pour désactiver la fonction lumière, appuyez à nouveau sur le bouton.

Vitesse de l'air froid

Pour activer la vitesse de l'air froid, appuyez sur le bouton. Une fois que vous appuyez sur le bouton, de l'air froid sortira de la climatisation.

Appuyez 1 fois pour la vitesse la plus basse.

Appuyez 2 fois pour la vitesse la plus élevée.

Après 3 pressions, l'air froid s'arrêtera.

Port USB-C

Pour faire fonctionner la climatisation, branchez le câble de charge fourni dans le mini airco.

Réservoir d'eau

Le réservoir d'eau recueille l'eau excédentaire et la stocke dans le réservoir d'eau. Après utilisation, retirez le bouchon en bas à l'arrière du climatiseur et videz le réservoir.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

1. Placez l'air conditionné à l'endroit désiré et assurez-vous qu'il est toujours branché pour fonctionner.
2. Remplissez le réservoir d'eau froide jusqu'à la ligne de remplissage avant d'allumer l'air conditionné.
3. Pour activer l'air conditionné, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes ; il démarrera en mode ventilation basse.
4. Pour ajuster la vitesse du ventilateur, utilisez le bouton de vitesse :
 - Appuyez 1 fois pour la vitesse la plus basse.
 - Appuyez 2 fois pour la vitesse moyenne.
 - Appuyez 3 fois pour la vitesse élevée.
 - Appuyez 4 fois pour la vitesse la plus élevée.
 - Après 5 pressions, l'air conditionné reviendra automatiquement à la vitesse la plus basse.
5. Pour régler la minuterie, utilisez le bouton de fonction timer :
 - Appuyez 1 fois pour 2 heures.
 - Appuyez 2 fois pour 4 heures.
 - Appuyez 3 fois pour 6 heures.
 - Appuyez 4 fois pour 8 heures.
 - Après 5 pressions, la minuterie s'arrête.
6. Pour activer la fonction de ventilation froide, appuyez sur le bouton correspondant :
 - Appuyez 1 fois pour la vitesse la plus basse.
 - Appuyez 2 fois pour la vitesse la plus élevée.
 - Après 3 pressions, la ventilation froide s'arrête.
7. Activez la fonction lumière en appuyant sur le bouton lumière ; les sept couleurs changeront en continu. Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre la fonction lumière.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Ne mettez pas vos doigts ni d'autres objets dans l'air conditionné.
- Placez l'air conditionné dans un endroit sûr pour éviter tout dommage dû à une chute. Note : Les dommages causés par une chute ne sont pas couverts par la garantie.
- La condensation à l'intérieur du ventilateur et de la sortie d'air est normale lors de l'utilisation de la fonction de climatisation.
- Vérifiez le niveau d'eau dans le réservoir avant d'utiliser la fonction de vent frais.
- Ne laissez pas l'air conditionné sans surveillance pendant son utilisation et gardez-le hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Maintenez toujours la machine droite et ne la penchez pas pendant son utilisation.
- Assurez-vous de bien fermer le réservoir d'eau avant d'utiliser la machine.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Nom du produit :	Mini Airco PRO
Modèle :	CF-006
Qualité du produit :	Qualifié
Poids :	900g
Couleur :	Blanc/Noir/Gris
Entrée :	DC 5V 1,5A
Puissance :	7W
Matériau :	ABS+PP
Dimensions :	16,6 x 14,3 x 24,2 cm
Niveau sonore :	≤55dB
Évaporation nominale :	Faible : 90 ml/h ±30% Élevée : 160 ml/h ±30%