




VULPES GOODS® DRAADLOZE BBQ THERMOMETER

Namens Vulpes Goods* willen we u hartelijk bedanken voor de aankoop van de slimme, draadloze BBQ thermometer. U hoeft alleen de app "Grill ProbeE" te downloaden en deze te configureren met uw smartphone. Door de pen te configureren kunt u met uw smartphone het gehele proces tot in de detail monitoren. Wanneer uw gerecht de gewenste temperatuur bereikt zal u gewaarschuwd worden middels een alarm, uw gerecht geniet van de specifieke aandacht die het verdient. We wensen u veel kookplezier toe!


1 Specificaties



2 Kenmerken

- Meetbereik van de voedseltemperatuur 0-100 graden
- Meetbereik van de oventemperatuur 0-300 graden.
- Compatibel met BLE4.2 en zendafstand van meer dan 10 meter
- De mobiele telefoon kan het barbecue-proces van vier pennen tegelijkertijd volgen.
- Gemaakt van roest-vrij staal en waterproof klasse IP67
- 10 minuten snel laden voor 4 uur gebruik!

3 Installatie



• Laad de pen 10 minuten op voor gebruik.

• De externe kabel wordt aangesloten op de USB. Het rode lampje geeft aan dat de pen opgeladen wordt. Groen licht betekent dat de pen goed is opgeladen.

(2) Installeer de app



Installeer de app: "Grill ProbeE" via Apple Store / Google Play Store of scan de onderstaande QR.



(3) Plaats de pen in uw gerecht


• Verwijder de pen van de oplader en zet de pen aan.

• Prik de pen in het voedsel dat je wilt bereiden.

• Stop de pen tot het rode lijntje in het voedsel.



4 APP interface en functionaliteit




- 1 Pen verbinding, klik op ON voor bluetooth
- 2 Vier kanalen (pennen), klik op iedere pen voor de BBQ-status
- 3 Instellingen operationele modi
- 4 Bekijk alle pennen
- 5 Programmeer temperatuur en het alarm
- 6 Oven temperatuur indicator
- 7 Tijd tot juiste bereidheid
- 8 Doelinstelling voedseltemperatuur
- 9 Voedsel temperatuur indicatie
- 10 Huidige temperatuur voedsel
- 11 Alarm voor lage batterijstatus
- 12 Huidige operationele modus
- 13 Oven temperatuur
- 14 Start/Stop, druk om BBQ proces te starten/stoppen

Druk op de Pen (1,2,3 of 4) om de huidige details te bekijken




VULPES GOODS® DRAADLOZE BBQ THERMOMETER

De pen verbinden




De verbinding verbreken




Alarm

Zodra het gerecht de ingestelde temperatuur bereikt heeft, zal de app het alarm laten afgaan. Haal het eten dan uit de BBQ/oven



Bluetooth verbinding


Zodra de verbinding buiten bereik is of geblokkeerd wordt, zal er een alarm afgaan. Zorg dat de pen en telefoon binnen bereik zijn om geen temperatuurverlaging te hebben.



Grill mode instelling

Drie grill modes: Recept, Tijd, Temperatuur
Er zijn 9 soorten voedsel om uit te kiezen in het recepten modes

Klik op: om het barbecue proces te starten



Elke barbecuepen is onafhankelijk van elkaar en moet ook onafhankelijk ingesteld worden.

